# KRONOS システム・バージョン 1.5 の新機能

KRONOSシステム・バージョン1.5は、プログラムなどのユーザー・ バンク数や、マルチサンプルおよびサンプル数の拡張と、追加メ モリーの増設が可能になり、KRONOS サウンド・ライブラリーな どの多くのサウンドやサンプルをロードすることができるように なりました。

また、nanoPAD2などのコルグのパッドを装備したUSB MIDIコン トローラーの接続や、KRONOSエディター、プラグイン・エディ ターにも対応します。

これらの新機能に加えて、さまざまな動作改善や精度向上も同時 に行いました。

KRONOSソフトウェア・バージョン1.5は、コルグ・ホームページ から無償でダウンロードできます。

#### 7ユーザー・バンクを追加

プログラム、ウェーブ・シーケンス、ドラムキットのユーザー・ バンクを、それぞれ7個(USER-AAからUSER-GG)を拡張しまし た。これらの追加バンクには、オリジナル・サウンドやコルグ、 またはサード・パーティによるサウンド・ライブラリーを保存す ることができます。

追加されたプログラム・バンクは、フロント・パネルのINTとUSER のBANKスイッチを両方押すことによって選択します。例えば、 USER-DDを選択する場合は、[I-D]と[U-D]スイッチを押します。

## 最大RAMマルチサンプル数、サンプル数 を4倍に拡張

ユーザー・サンプリング用のRAMマルチサンプル数の最大数を 1,000個から 4,000個に拡張しました。同様に、RAMサンプル数の 最大数を4,000個から16,000個に拡張しました。ユーザー・サンプ リングや、各種フォーマット・サンプル・ライブラリーの読み込 みに有効です。

#### USB MIDIコントローラー接続の対応

KRONOSはUSB MIDI機器のプラグ・アンド・プレイ可能なクラス・ コンプライアント接続に対応しています。USB MIDIコントロー ラーをKRONOSへ直接接続できます。例えば、コルグmicroKEYを KRONOS 73や88に接続して、シンセ・アクション・キーボードで コントロールすることができます。

また、パッドを装備したUSB MIDIコントローラー nanoPAD、 nanoPAD2、padKONTROL、microKONTROL、KONTROL49では、 接続するだけでパッド1~8が自動的にKRONOSのバーチャル・ コード・パッド機能に対応します。ドラム・パッド演奏、コード・ トリガー 演奏、コード・モード演奏でのコード切り換えが可能に

詳しくはPG p.1024「USB MIDIコントローラー」をご覧ください。

### KRONOSエディターおよびプラグイン・ エディターの対応

KRONOSエディター、KRONOSプラグイン・エディターに対応す るための機能をKRONOS本体に追加します。KRONOSエディター を使用すると、Mac OS XおよびWindowsコンピューター上で、サ ウンド・メイキングが可能になります。

KRONOSプラグイン・エディターを使用すると、DAW (デジタル・ オーディオ・ワークステーション) ソフトウェアなどのホスト・ アプリケーション上で、KRONOSをプラグイン・インストゥルメ ントのように扱うことができます。こちらはWindowsのVSTフォー マット、Mac OS XのVSTおよびAUフォーマットに対応しています。

KRONOSエディターおよびプラグイン・エディターは、 www.korg.com/kronos にて無償ダウンロードすることができます。

#### サンプル用メモリーの増設に対応

EXsサンプルおよびRAMサンプル用のRAMメモリーを増設するこ とができます。市販のコンピューター用DIMM 1GBを1枚増設する ことによって、従来の約1GBから約2GBに拡張することができま す。(バーチャル・メモリーを使用してEXsサンプルをロードする ときは、より多くの容量のサンプル・データを使用することもで

RAMメモリーの増設は、コルグ・サービス・センターで有償にて 承ります。

▲ お客様ご自身で取り付け作業を行った場合、本製品が故障す る可能性があります。また、ご自身で取り付け作業を行った 場合、本製品が故障しても製品保証は適用されませんのでご 注意ください。

使用できるRAMメモリーの仕様は以下の通りです。

240ピンPC2-6400 CL-5 (またはCL-6) DDR2-800 FCC非対応ア ンバッファ DIMM

下記にて、お問い合わせや質問などを承ります。

- RAMメモリー取り付け作業に関するお問い合わせ: コルグ・サービス・センター
- メモリー増設による機能およびソフトウェア・バージョン 1.5 など製品の使い方に関するお問い合わせ:

#### お客様相談窓口

「クイック・スタート・ガイド」または「オペレーション・ ガイド」の巻末をご参照ください。



本社: 〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2

http://www.korg.co.jp/