

## KROSS 61/88 システム・アップデート

Version 1.2.2

注意！このシステム・アップデートは、現モデルの KROSS(KROSS2)にのみご使用になれます。  
前モデルの KROSS にはご使用になれません。

### ◆インストール・ガイド◆

1. 「KROSS2SY」のフォルダを確認してください。このフォルダには、アップデートに必要なファイルが入っています。
2. このフォルダを SD カードのルートディレクトリにコピーします。

ここからは KROSS 本体の作業になります。

詳しい方法については「Update System Software」(→PG p.178)をご覧ください。

1. KROSS の電源を入れます。
2. “KROSS2SY”フォルダをコピーした SD カードを SD カード・スロットに装着します。
3. GLOBAL モードに移動し、GLOBAL ページで FUNCTION ボタンを押して、FUNCTIONS メニューから “Update System Software”を選び OK(MENU)ボタンを押します。
4. アップデートの実行と確認のために、OK(MENU)ボタンを 2 度押すと、自動的にシステム・アップデートが始まります。

**注意！システム・アップデート中は、本体電源を落としたり、SD カードを抜いたりしないでください。システムが起動できなくなる場合があります。**

5. 正常にアップデートが終了すると、“Completed. Please turn the power off, and then on again.”のメッセージが表示されます。

※1. コマンド実行時に“File/path not found”のメッセージが表示されたときは、再度コマンドを実行してください。

※2. “Error in reading from medium”や“Can't update system”のエラーメッセージが表示されたときは、SD カードへ“KROSS2SY”フォルダのコピーをやり直して、コマンドを再実行してください。それでも成功しないときは、SD カードを再度フォーマットするか、別な SD カードに交換して、“KROSS2SY”フォルダのコピーからやり直してください。

6. 一旦電源を切り、再度電源を入れ、オープニング画面のバージョンを確認してください。